

¿QUÉ ES UN ITINERARIO?

Representado en el road book donde se indica el camino ideal a seguir. Lo constituyen las casillas del road book (KM, esquema y comentarios). El paso a los WPM, WPE, CP, DZ y FZ es obligatorio. Entre estos puntos, podrá elegir, bajo su responsabilidad, no seguir el itinerario del road-book.

¿QUÉ ES UN WPM ?

Un Way Point Masqué. Se registra en el GPS, pero sus coordenadas no figuran en el road book.

¿QUÉ ES UN WPE ?

Un Way Point Eclipse. El GPS dirige al participante hacia ese punto, una vez aprobado el WPM anterior, sea cual sea la distancia.

¿QUÉ ES UN WPS ?

Un Way Point Seguridad.
Es un WPM creado por razones de seguridad (cruce de ruta, vía del tren etc).

¿QUÉ ES UN CP ?

Un WPM en el que se sella el carné de punteo.

¿QUÉ SON LOS DZ Y FZ ?

DZ : comienzo de entrada de zona de control de velocidad (en general entrada de pueblo, concretada por una referencia precisa).

FZ : fin de zona de control de velocidad (en general salida de pueblo).

¿QUÉ HAY QUE RESPETAR?

Tendrán que aprobar todos los puntos de paso obligatorios (WPM, WPE, CP, DZ, FZ). Cada punto no validado conllevará una penalización horaria.



¿CÓMO FUNCIONA?

El GPS sólo indica el cap seguido (COG) y la velocidad (SOG), salvo cuando entre en un radio de 3 km desde el punto obligatorio, en el que le guiará hasta el punto a validar. Desde el momento en que se valide en punto, el GPS no volverá a hablar, salvo si hubiera otro punto en un radio de 3 km o si el próximo punto fuera un WPE. En ese caso, el GPS le guiará hasta el próximo punto (cap, distancia, flecha).



¿QUÉ HACER SI SE ESTÁ PERDIDO?

Por motivos de seguridad, dispondrá de dos posibilidades de desbloqueo del GPS mediante la introducción de dos códigos específicos: **Código "5555, Emergency code": a utilizar si desea abandonar.** Este código libera completamente el GPS y permite introducir nuevos puntos. El uso de este código se sancionará obligatoriamente mediante la Expulsión de la Carrera.

Código "WPM": a utilizar si desea llegar al final de la etapa. Llamará al PC desde su Iritrack. El PC se pondrá en contacto con usted y le comunicará el código si fuera necesario. Este código permite activar el GPS en sus funciones habituales y torna visibles todos los WPM. Cualquier uso de este código conllevará una penalización de tres horas (seis horas para los 20 primeros de la clasificación). El 4º uso conllevará la expulsión de la carrera.

